

## 1. Theme (主題)



編號

英文

繁體中文

### Theme

- 1.1 List of topic names, corresponding topics can be selected based on the topic list.

### 主題

主題名稱列表，可根據主題列表選擇對應的主題。

### SAVE

- 1.2 Save the current theme. When there are changes to the theme, saving the current theme will take effect and overwrite the original theme.

### 保存

保存當前主題，當主題有更改時保存後才會生效，並會覆蓋原有主題。

### Brightness

- 1.3 Screen backlight brightness adjustment.

### 亮度

螢幕背光亮度調節。

### S1-S6

- 1.4 S1 CPU Temp, S2 CPU Freq, S3 CPU Usage, S4 GPU Temp, S5 GPU Freq, S6 GPU Usage.

### S1-S6

S1 為 CPU 溫度，S2 為 CPU 主頻，S3 為 CPU 使用率，S4 為 GPU 溫度，S5 為 GPU 主頻，S6 為 GPU 使用率。

### Angle

- 1.5 Display screen angle rotation, supporting 90, 180, and 270 degrees rotation.

### 角度

顯示畫面角度旋轉，支援 90 度、180 度、270 度旋轉。

### Unit

- 1.6 Degrees Celsius / Fahrenheit switching.

### 單位

攝氏度 (°C) 與華氏度 (°F) 切換。

### Export

- 1.7 Export function, edit and replace the original theme to export as a new one.

### 匯出

在原主題上編輯替換後可匯出為新的主題。

### Import

- 1.8 Import theme function.

### 匯入

匯入主題功能。

1.9 **Function Edit Button** 

Click to enter the editing page.

功能編輯按鈕 


點擊進入編輯頁面。

1.10 **Theme Preview Button** 

Click to preview themes, double-click to switch quickly, and delete unwanted themes.

主題預覽按鈕 

點擊進入主題預覽頁面，雙擊預覽主題可快速切換，可選中不需要的主題進行刪除。



**Additional Interface Features (附加功能)**

功能項

英文

繁體中文

**TEXT**  
Text control: add/edit/delete text, supports font, size, and color changes.

文本控件  
可自由添加文本，支援文字大小、字型、顏色調整，可在預覽界面選中文本後刪除。

**TIME**  
Time and date settings with font and color customization.

時間  
時間日期設定，可自由組合時間日期顯示，支援字體大小與顏色變更。

功能項

英文

繁體中文

**Background** **Background: IMAGE/VIDEO**  
Set image or video as background.

**Mask** **MASK**  
Small vector icon settings.

**Screen Casting** **Screen Capture / Casting**  
Set screen resolution for casting.


背景設定：圖片/影片  
可設置圖片或影片為背景。

小圖示設定  
小圖示矢量圖標設定。

螢幕投影/截圖功能  
可自由設置投影解析度，滑鼠選中後需在預覽區選擇以自由拖動。



## 2. Setting (設定)



編號

英文

繁體中文

### 2.1 Network Card

Network card selection.

### 網卡選擇

選擇網路卡。

### 2.2 GPU

GPU selection.

### GPU 選擇

選擇圖形處理器。

### 2.3 Disk

Hard disk selection.

### 硬碟選擇

選擇硬碟裝置。

### 2.4 AUTO RUN

Software auto-run setting.

### 自動啟動

設定軟體開機自動執行。

### 2.5 Language

Language selection.

### 語言選擇

### 2.6 Upgrade

Connect to device for firmware update.

### 升級

連接設備進行固件升級。